



Úsek č.2 - Trojická po vjezd k TK
průměr výška 4,5m délka 212m

Odstranění příčin

- provést dodatečnou horizontální izolaci cihelného zdiva nad kamennou podezdívkou
- technologii tlakové injektáže Dicosil 110
- injektáž provést na šíři cihelného zdiva těsně nad kamennou podezdívkou po celé délce úseku.

- provést kontrolu kamenného zdiva a opravit spáry mezi kameny, povrch podezdívky ošetřit

proti vnější vlhkosti a odstříkující vodě hydrofobním prostředkem Dicosil 305
Odstranění důsledků

Doporučujeme provést sanaci cihelné části zdiva do výše 2 m. Sanaci zdiva provést následovně:

- plošné odstranění všech omítek na zdivu
- vyškrábat spáry
- pro sanaci použití systém Baurex Hydrofobizér + Baurex WTA jedná se o třívrstvý systém v kombinaci s ochranou omítky proti solím.
- Baurex WTA použít z obou stran - ze zahrady a ulice, do výše 50 cm poté ošetřit hydrofobním prostředkem Dicosil 305 proti odstříkující vodě od soklu na kamenném zdivu.

Doporučená skladba omítek:

- a) vyspravení a vyrovnání zdiva plentováním na sanační maltu, případné dozdrožení části zdi
- b) protisolný nástřík Baurex Hydrofobizér
- c) vyrovnávací vrstva SO Baurex WTA - 10-15 mm
- d) provést sanační vrstvu základní omítkou WTA, 10 mm
- e) vrchní vrstva SO Baurex WTA s vložením výztužné tkaniny - perlinky
- f) povrch hydrofobizovat bezbarvým nástříkem Dicosil 305 do výše 50 cm

Ohradní zed' - úsek 2 1:20